

Les enduits à « fleur de bosse »



Pour réaliser des enduits à pierres vues, la maçonnerie est d'abord rejointoyée. Les joints largement beurrés sont arasés à fleur de pierre. Il faut remplir les creux et faire disparaître dans l'enduit les pierres en retrait (DTU 26.1, chapitre 11).

